




Snel-start-kaart SWS-Power

1. Plaats de **Power** en sluit water aanvoer, retour en de afvoer aan volgens de instructies in de handleiding en de plaatselijk geldende normen voor werken aan waterleidingen.
2. De fabrieksgegevens zijn ingevoerd. Controleer en stel indien nodig parameter bij voor een optimaal werkende **SWS-Power**

LET OP! Volg eerst onderstaande stappen.




1. In 'normaal' werkende stand staat de **bediening van de Power op slot**,  staat in het display.
2. Om de bediening van de **Power te ontgrendelen toets**  en  gelijktijdig 5 seconden. Er klinkt een piep en de bediening is ontgrendeld.

 Bevestig  Annuleer   instellen

Parameter	Parameter omschrijving	Display weergave	Eenheid	Opmerking	
1.	Set 12/24 uur weergave klok	24 uur	uren	12 uur of 24 uur klok weergave	
2.	Set Tijd	13:00	UU:MM	Actuele tijd weergave in setting als ingesteld bij stap 1	
3.	Waterverbruik vandaag	0,00	M ³	Waterverbruik van huidige dag.	
4.	Gemiddeld waterverbruik	0,00	M ³	Gemiddeld waterverbruik laatste 7 dagen.	
5.	Geavanceerd Set werkmodus	Intelligent UF		Type werkmodus instellen. Gebruik: Intelligent UF (UP Flow)	
6.	Geavanceerd Set regeneratietijd	02:00	UU:MM	Start van de regeneratie c.q. spoeling. Afhankelijk van klokweergave in 12 of 24 uur.	
7.	Geavanceerd Set Capaciteit	0000	Liter	Stel in volgens type als hieronder weergegeven.	
	Hardheid in dH	Power 100 4@15	Power 150 6@22	Power 200 8@30	Power 400 12@45
	7	2140	3143	4286	6428
	8	1875	2750	3750	5625
	9	1666	2444	3333	5000
	10	1500	2200	3000	4500
	11	1364	2000	2727	4090
	12	1250	1833	2500	3750
	13	1154	1692	2308	3462
	14	1071	1571	2143	3214
	15	1000	1466	2000	3000
	16	937	1375	1875	2813

Deze snel-start-kaart vervangt niet de volledige gebruikers en installatie handleiding. Raadpleeg deze bij onduidelijkheid.

8.	Geavanceerd Backwash interval	F-01	Aantal spoelingen	F-00 = BW altijd F-01 = BW – geen BW F-02 = BW – geen BW – geen BW etc	
9.	Geavanceerd Set Backwash tijd	02:00	UU:MM	Tegenspoeling	
	Type	100	150	200	400
	BW tijd	3:00	3:00	3:00	3:00
10.	Geavanceerd Brine en langzame spoeling	10:00	UU:MM	Pekelspoeling	
	Type	100	150	200	400
	Zout opz. tijd	10:00	12:50	15:00	20:00
11.	Geavanceerd Set Refill	10:00	UU:MM	Zoutbak vulling	
12.	Type	100	150	200	400
	Zoutbak vul tijd	0:36	0:48	1:00	1:24
13.	Geavanceerd Set fast rinse	02:00	UU:MM	Snelle spoeling	
14.	Type	100	150	200	400
	Snelle spoel tijd	2:00	3:00	3:00	3:00
15.	Geavanceerd Verplichte regeneratie	07	days	Stel de maximaal aantal dagen dat er tussen twee regeneraties mag zitten	
16.	Geavanceerd Uitgang signaal	B-01		Stel de manier van uitgangssignaal in. Standaard	
Einde					

3. Zet de bypass uit en de **Power** in service (ofwel in bedrijf)
4. Test aansluitingen op lekkage en verhelp deze indien noodzakelijk.
5. Spoel het systeem goed door. Druk de knop  5 seconden. Eventueel ontgrendelen, toets  en  gelijktijdig 5 seconden. Na c.a. 30 min is het spoelen klaar.
6. Controleer of er water in de zoutbak staat. Niet? verhelp dit euvel.
7. Test en stel de resthardheid in. De **Power** is klaar voor gebruik.

Deze snel-start-kaart vervangt niet de volledige gebruikers en installatie handleiding. Raadpleeg deze bij onduidelijkheid.